

SPARE PARTS LIST. H-1000.

Ref.	Denomination
04H1000002	N. 2. Pin for H-1000 6x45
04H1000003	N. 3. Flange for H-1000
04H1000004	N. 4. Hose coupling for H-1000
04H1000005	N. 5. O-Ring for H-1000
04H1000006	N. 6. Pin for H-1000 6x50
04H1000007	N. 7. Key for H-1000 8x7x20
04H1000008	N. 8. Screw for H-1000
04H1000009	N. 9. Washer for H-1000
04H1000010	N.10. Seal for H-1000 35x45x7
04H1000011	N.11. Gear for H-1000
04H1000012	N.12. Spacer bushing for H-1000
04H1000013	N.13. Bearing for H-1000 6006
04H1000014	N.14. Safety ring for H-1000
04H1000015	N.15. Gasket for H-1000
04H1000016	N.16. Axle for H-1000
04H1000017	N.17. Plug for H-1000
04H1000018	N.18. Gearbox cover for H-1000
04H1000020	N.20. Bearing for H-1000 6004
04H1000021	N.21. Gear shaft for H-1000
04H1000022	N.22. Key for H-1000 6x6x20
04H1000024	N.24. Seal for H-1000 20x32x7
04H1000025	N.25. Body for H-1000
04H1000026	N.26. Mechanical seal for H-1000
04H1000027	N.27. Impeller for H-1000
04H1000028	N.28. Washer for H-1000
04H1000030	N.30. Screw for H-1000
04H1000031	N.31. Gasket for H-1000
04H1000032	N.32. Cover for H-1000
04H1000048	N.48. Foot valve -lower portion- H-1000
04H1000049	N.49. Plug rubber gasket H-1000
04H1000050	N.50. Foot valve -upper portion- H-1000
04H1000051	N.51. Complete Footvalve H-1000
04H1000055	N.55. Chain for H-1000
04H1000056	N.56. Plug for H-1000
04H1000057	N.57. Screw for H-1000
04H1000058	N.58. Foot valve washer H-1000
04H1000059	N.59. Male coupling for H-1000
04H1000060	N.60. Female coupling for H-1000



H-1000

